

DESIGN BY YOU
WALL DECORATION

INSTRUKCJE MONTAŻU TKANIN EVERGREEN DEDYKOWANYCH NA DEKORACJE ŚCIENNE



EVERGREEN ✓
BY DICKSON

PRZYGOTOWANIE ŚCIAN

MONTAŻ TKANIN POSIADAJĄCYCH KLEJ NA SPODNIEJ STRONIE & TKANIN WYMAGAJĄCYCH UŻYCIA KLEJU DO TAPET

Obowiązująca norma DTU 59.4 (kładzenie tapet oraz powłok ściennych) musi być respektowana.

Tekstylia ścienne EverGreen, kolekcja Jet Tex, są pokryciami typu 4. Aby zapewnić dobrą wydajność i zadowalający wygląd nałożonego pokrycia, ściany, po przygotowaniu, muszą być czyste, o jednolitym kolorze, chłonne, solidne, suche, w dobrym stanie, płaskie i gładkie.

Aby określić poziom absorpcji ściany, zaleca się metodę kropli wody, jest to prosty i szybki proces do wykonania. Po prostu spryskaj wodą ścianę i obserwuj.

Trzy możliwe scenariusze:

1. Woda natychmiast znika w porach ściany (efekt kleksowania), ściana jest określona jako zbyt chłonna. W takim przypadku konieczne jest nałożenie matowej farby akrylowej, rozcieńczonej między 20% a 30% wodą, co reguluje wchłanianie kleju.
2. Woda przepływa wzdłuż ściany (powierzchnia ściany staje się lśniąca przez osadzanie się wody, po czym znów staje się matowa) ściana kwalifikuje się jako normalnie chłonna. W takim przypadku ściana jest gotowa na przyjęcie standardowego, profesjonalnego kleju.
3. Woda spływa do dołu ściany i nie przenika jej (efekt « perlage »), ściana jest zakwalifikowana jako nieabsorbująca. W takim przypadku konieczne będzie zastosowanie specjalnego kleju do podłoża niechłonnych.

NAPINANIE W RAMIE NA ZIMNO

Nie jest wymagane żadne przygotowanie ściany.

KŁADZENIE TAPET

MONTAŻ TKANIN POSIADAJĄCYCH KLEJ NA SPODNIEJ STRONIE

Wystarczy spryskać wodą tył JET TEX WALL i ścianę standardowym spryskiwaczem, odczekać kilka sekund, aż klej się aktywuje, a następnie przykleić tkaninę. Po nalepieniu brytu na ścianę dobrze wygładzić od środka na zewnątrz, aby zapewnić dobre rozprowadzenie kleju.

Łączenia brytów od brzegu do brzegu.

MONTAŻ TKANIN WYMAGAJĄCYCH UŻYCIA KLEJU DO TAPET

Zaleca się użycie gotowego, profesjonalnego kleju, rozprowadzanego wałkiem, dla pokryć ścian typu 4 o maksymalnej masie 380 gramów. Wybór rodzaju kleju powinien zostać dokonany zgodnie ze stopniem absorpcji ściany (patrz przygotowanie ścian / test kropli wody)

Naklejanie brytów lub montaż panoramiczny powinien być wykonany poprzez aplikację kleju bezpośrednio na ścianę.

Łączenia brytów od brzegu do brzegu.



NAPINANIE W RAMIE NA ZIMNO

Profil wcześniej przyklejony, potem przykręcony lub przyczepiony do ściany według instrukcji producenta profilu.





PRODUKTY	Montaż z klejem do tapet	Montaż z klejem po spodniej stronie tkaniny	Napinanie w ramie
JET TEX CLASSIC	◆		◆
JET TEX EASY	◆		◆
JET TEX COMFORT	◆		
JET TEX WALL		◆	
JET TEX DECO	◆		◆



www.evergreen-fabrics.com

www.dickson-coatings.com

